

# プチとまーるくんの取扱について

13/08

拝啓

貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。ベルコンの非常停止装置「とまーるくん」をご愛顧頂いておりますが、この度単独にて使用する「プチとまーるくん」をご提案致します。よろしく申し上げます

敬具

始動方法

電源を専用のコネクタにて接続して下さい  
緑色の始動ボタンを押して下さい  
ON-OFF スイッチの ON のボタンを  
押して始動させて下さい。

(安全の為 2回の操作で始動します)

黄色いボタンはサーマル用のリセットの  
スイッチです。



タイプ 1



タイプ 2

ON-OFF スイッチ



注意点

昼休みなどに電源を切られた場合は  
配電盤等のスイッチを入れただけでは  
始動しません、周囲の安全を確認の上  
緑色の始動ボタンにて始動させて下さい。



非常停止の場合

指 1 本でラクラク作動します。  
ワイヤーを離しても停止したままで  
動く事はありません。  
再始動は緑色の始動ボタンで行います。

(製品名、仕様は製品の改良の為、無断で変更する場合があります)

お問合せは **新興リース㈱** 06 - 6555 - 2603 **伊島 聡**